

Notice d'utilisation

Réveil simulateur d'aube **Niditon PG20**, vendu sur soleveil.fr sous le nom « Aurore ».
Traduction française de la notice d'origine en anglais fournie dans la boîte. Lisez les avertissements de sécurité (page 3) avant la première utilisation et gardez cette notice.

Les commandes

Lumière d'ambiance	Appui : allume la lumière. Rotation : règle la luminosité. Appui long : éteint la lumière.
Bruit blanc (note de musique)	Appui : allume le bruit blanc ou change de son. Appui long : l'éteint.
Alarme	Appui : active ou désactive l'alarme. Appui long : entre dans le réglage de l'alarme (heure, minute, sonnerie, volume, durée de l'aube).
Molette Snooze / Set	Appui quand l'alarme sonne : rappel (snooze). Rotation : réglage +/- de l'heure et de l'alarme. Appui : confirme le réglage.
Minuterie (sablier)	Appui : active la minuterie. Appuis suivants : change sa durée. Appui long : l'arrête.
Bluetooth / heure	Appui : active ou coupe le Bluetooth. Appui long : réglage de l'heure (format 12 h ou 24 h, heure, minute).
Curseur VOLUME	Faire défiler vers le haut ou vers le bas pour régler le volume.
Curseur TIME DIMMER	Faire défiler vers le haut ou vers le bas pour régler la luminosité de l'affichage de l'heure.

Bluetooth et mise à l'heure

1. Appuyez sur la touche Bluetooth pour l'activer ou le couper.
2. Activez le Bluetooth de votre téléphone et cherchez l'appareil nommé **PG20**.
3. Sélectionnez **PG20** : la connexion se fait automatiquement.
4. L'heure se met à jour automatiquement une fois l'appairage réussi.
5. En mode Bluetooth, réglez le volume avec le curseur VOLUME.

À savoir : une fois connecté, le téléphone peut diffuser sa musique sur le réveil. La minuterie fonctionne aussi avec le Bluetooth et le coupe à la fin du temps choisi. Quand le Bluetooth est actif, la lumière d'ambiance peut être allumée en même temps.

Régler l'heure à la main : appui long sur la touche Bluetooth / heure, choisissez le format 12 h ou 24 h, puis l'heure et les minutes en tournant la molette ; appuyez sur la molette pour confirmer chaque valeur.

Régler l'alarme

1. Appuyez sur la touche alarme pour activer ou désactiver l'alarme.
2. Appui long sur la touche alarme pour commencer le réglage, dans cet ordre : l'heure et les minutes ; la sonnerie (S01 à S07, ou OFF) ; le volume de l'alarme (U0 à U16) ; la durée de l'aube (0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 minutes, ou OFF).
3. Tournez la molette pour choisir chaque valeur.
4. Appuyez sur la molette pour confirmer.

Durée de l'aube : avec 10 à 60, la lumière commence à monter ce nombre de minutes avant l'heure de l'alarme. Avec 0, la lumière et le son démarrent en même temps. Avec OFF, la simulation d'aube est

désactivée.

Sonnerie : S01 à S07 sont les sept sonneries ; OFF signifie sans sonnerie. On peut se réveiller avec le son, avec la lumière, ou avec les deux, mais pas sans les deux : si le son et la lumière sont tous deux coupés, l'alarme ne produit plus ni son ni lumière.

Sans action pendant plus de 15 secondes, le réveil enregistre le réglage en cours et quitte le mode réglage.

Rappel (snooze)

1. Quand l'alarme sonne, appuyez sur la molette Snooze : elle se tait pendant 9 minutes, puis sonne à nouveau.
2. Si l'alarme n'est ni arrêtée ni mise en pause, elle s'arrête seule au bout de 30 minutes et reste programmée pour le réveil suivant.
3. Quand l'alarme sonne ou est en rappel, appuyez sur la touche alarme pour l'arrêter : elle reste programmée pour le réveil suivant.

Minuterie d'endormissement

1. Appuyez sur la touche minuterie pour l'activer.
2. Appuyez à nouveau pour choisir la durée : 15, 30, 60, 90, 120 ou 180 minutes. L'icône clignote ; après 5 secondes sans action, le réglage est enregistré.
3. Appui long sur la touche minuterie pour l'arrêter.

Minuterie en marche : un appui affiche le temps restant. Elle peut s'appliquer à la lumière, au bruit blanc ou au Bluetooth, et la molette continue de régler le volume et la luminosité.

Bruit blanc

1. Appuyez sur la touche note de musique pour allumer le bruit blanc.
2. Appuyez à nouveau pour choisir un son, de S01 à S30.
3. Réglez le volume avec le curseur VOLUME.
4. Appui long sur la touche note de musique pour l'éteindre.

Pendant le bruit blanc, la lumière d'ambiance peut être allumée, avec sa couleur et sa luminosité.

Lumière d'ambiance

1. Appuyez sur la commande de lumière d'ambiance pour l'allumer.
2. Appuyez à nouveau pour choisir la couleur, de C01 à C12.
3. Tournez-la pour régler la luminosité, sur 20 niveaux (L1 à L20).

Caractéristiques

Modèle	PG20 (référence JN01-M sur l'étiquette de la boîte)
Dimensions	143 × 70 × 150 mm
Poids	400 g
Matériaux	Plastique ABS et tissu
Commandes	Touches et molette
Alimentation	USB-C, 5 V 2 A, sur un adaptateur secteur 100–240 V
Pile	Pile bouton CR2032, 3 V, non remplaçable

Sécurité

AVERTISSEMENT — DANGER D'INGESTION

Ce produit contient une pile bouton. Une pile bouton avalée peut entraîner la mort ou des blessures graves : elle peut provoquer des brûlures chimiques internes en 2 heures seulement. **Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.** Consultez immédiatement un médecin si vous pensez qu'une pile a été avalée ou introduite dans une partie du corps.

Le produit contient des piles bouton non remplaçables. Éliminez les piles usagées selon la réglementation locale et tenez-les hors de portée des enfants ; ne les jetez pas avec les ordures ménagères et ne les brûlez pas. Même usagées, les piles peuvent provoquer des blessures graves ou la mort. En cas d'ingestion, appelez un centre antipoison. Type de pile : CR2032. Tension nominale : 3 V.

Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Ne pas forcer leur décharge, ne pas les recharger, les démonter, les chauffer au-delà de la température indiquée par le fabricant ni les incinérer : cela peut provoquer des blessures par dégagement de gaz, fuite ou explosion, et des brûlures chimiques.

- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- Risque d'étouffement : contient de petites pièces.
- Ne pas rayer, percer, lancer ni démonter l'appareil.
- Tenir à l'écart de l'eau, du feu et des matières inflammables.
- Utilisation sous la surveillance d'un adulte en présence d'enfants.
- En fin de vie, ne pas jeter l'appareil avec les ordures ménagères : le déposer dans un point de collecte des équipements électriques et électroniques (symbole de la poubelle barrée).

Fabricant et responsable dans l'Union européenne

Marque	Niditon
Fabricant	Ark Union Technology (Shenzhen) Co., Ltd — Room 1111, Huiyi Fortune Building, No. 9 Zhongxin Road, Gaofeng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Chine — gztmsy@dingtalk.com
Représentant dans l'UE	Apex CE Specialists GmbH — Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, Allemagne — info@apex-ce.de
Étiquette énergie	Classe F — base européenne EPREL, enregistrement n° 2611990
Vendu par	Soléveil — soleveil.fr (page Contact du site)

Traduction établie par Soléveil à partir de la notice d'origine du fabricant (en anglais), octobre 2026. En cas de doute, la notice d'origine fait foi.